
РУКОВОДСТВО

Перезаряжаемый ручной детектор

TX-1001



ДЕТАЛИ:

1. Ручка
2. Считывающая часть
3. Гнездо зарядки
4. Индикатор низкого заряда батареи/индикатор зарядки
5. Батарейный отсек
6. Регулятор чувствительности
7. Зуммер
8. Переключатель вибрационной сигнализации
9. Выключатель
10. Переключатель звуковой сигнализации
11. Зеленый светодиодный индикатор питания
12. Красный светодиодный индикатор обнаружения

ВВЕДЕНИЕ

Аккумуляторный портативный детектор ТХ-1001 это удобный в использовании портативный металлоискатель, способный обнаруживать скрытые металлические предметы, включая пистолеты и маленькие ножи, резаки для коробок и крошечные украшения или электронные компоненты, перевозимые пассажирами, он подходит для использования в аэропортах, морских портах, банках, общественных зданиях, тюрьмах, стадионах, больницах, школах и т.д. Детектор имеет чрезвычайно легкий вес (220г.) для удобства пользователя. Детектор обеспечивает большую сканирующую поверхность для быстрого и тщательного сканирования, а также имеет функцию вибрации для возможности использования в шумной среде.

ФУНКЦИИ

- Обнаруживает все типы металлических предметов: черные и цветные.
- Выбор звуковой сигнализации или тихой вибрации
- Простой в использовании, 3-позиционный переключатель для выключения питания, звука и вибрации
- Регулятор чувствительности для настройки на оптимальном уровне
- Индикатор низкого заряда батареи/индикатор зарядки дает своевременное предупреждение
- Батарейный отсек с быстрой заменой
- Зарядное устройство (при использовании аккумуляторной батареи)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Чувствительность детектора определяется прежде всего размером, формой и составом обнаруживаемого объекта. Например, монета среднего размера детектируется на расстоянии 7 – 10 см.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Эта модель не является водонепроницаемой, поэтому следует позаботиться о ее защите от влаги, грязи и песка.

Поместите батарею в соответствии с символами полярности (+ и -). Если устройство не будет использоваться в течение последующих 30 дней, рекомендуется вынуть батарею, чтобы избежать её протечки, которая может привести к серьезному повреждению детектора.

Поместив заряжаемый аккумулятор в аккумуляторный отсек, можно приступать к зарядке устройства. Вставьте вилку зарядного устройства. Во время зарядки индикатор зарядки горит красным. Примерно через 3 часа отключите устройство.

Когда детектор не используется, его следует хранить в сухом теплом месте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если зеленый индикатор не горит или моргает, и/или устройство издает звуковые мелодии следует заменить батарею. Также если устройство работает нестабильно прерывается в момент обнаружения, следует незамедлительно перезарядить или заменить элемент питания, в противном случае устройство может не сработать в самый не подходящий момент.

Если устройство не будет использоваться в течение определенного периода времени, рекомендуется вынуть батарею, чтобы избежать протечки батареи, которая может привести к серьезному повреждению детектора.

Всегда держите устройство чистым заряженным, перед началом работы проверьте его на работоспособность ведь от этих мер зависит безопасность окружающих.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: Крона 9В (стандартная или перезаряжаемая батарея)

Рабочая частота: 30 кГц

Рабочая температура: -15℃ до +55℃

Защита от влаги и пыли: НЕТ

Размер блока: 37,5 (Д) * 7,7 (Ш) * 2,6 (В) см

Вес: 220 г

ЗАМЕТКИ

Изготовитель:

Shanghai Tianxun Electronic Equipment Co.Ltd

Адрес: No.2298, Hanghe Road, Pudong New District, Shanghai of China 201318, Китай.

Импортеры в РФ:

Individual entrepreneur Semenov Igor Vladimirovich

Address: Russia, Moscow, 117216, Koktebelskaya street, building 4, building 2, apartment 28

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Владимирович

Адрес: Россия, Москва, 117216, улица Коктебельская, дом 4, корпус 2, квартира 28

Продукция изготовлена в соответствии

ЕАЭС № RU Д-CN.PA04.B.08841/22

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Дата производства 02.2022г.

срок годности 7 лет

срок службы 7 лет

Сделано в Китае

Гарантийный талон

Модель _____ М.П.

Серийный номер _____

Продавец _____

подпись_____

Дата продажи «____»_____202___г.

Гарантийные обязательства

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из строя в следствии:

1. Механическое повреждение устройства
2. Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранении
3. Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.) влаги (кроме металлоискателей для подводного поиска)
4. Применения в изделии некачественных элементов питания

Изделие лишается гарантии в случае, если:

1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации изделия:
2. Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.

Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем.

Все товары, на которые распространяется настоящая гарантия, являются технически сложными и включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки, комплектации. (Согласно Постановлению Правительства РФ №55 от 19 января 1998г.)

Гарантийное обслуживание: г.Москва, Бережковская наб. д20 стр6. Прием по предварительной записи 8 (903) 009-22-07 с понедельника по пятницу (с 10:00 до 19:00) Обращения на почту: info@1-turist.ru