

# FM-Трансмиссер F-1021 AVS MUSIC



## Инструкция по эксплуатации

www.avs-auto.ru

4) Для использования функции воспроизведения музыки, включите автомобильное FM-радио, выберите не занятый FM канал, убедитесь, что автомобильный радиоканал чист, чтобы избежать помех от местного радиосигнала.

5) Выберите частоту на FM-трансмиссере в соответствии с частотой автомобильного радиоприемника.

Для входа в режим выбора частоты FM волны нажмите кнопку [↶] до момента мигания выбора диапазона частоты FM волн на дисплее, далее поворотом ручки влево или вправо, отрегулируйте частоту в соответствии с частотой автомобильного радиоприемника.

Через 3 секунды устройство автоматически выйдет из режима выбора частоты.

6) Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, найдите «BT21» в списке подключений вашего телефона и выберите его.

5.2 Функция проверки напряжения бортовой сети автомобиля.

Данное изделие оснащено датчиком напряжения батареи автомобиля. Для входа в режим проверки напряжения бортовой сети автомобиля нажмите кнопку [↶] до момента мигания выбора частотного диапазона, далее нажмите кнопку [↶] до появления на дисплее информации о напряжении батареи.

1) Для автомобиля 24V, напряжение ниже 12В, напряжение ниже 11,5 В или выше, чем 14,9В, означает проблему с аккумулятором автомобиля.

2) Для автомобиля 24V, напряжение ниже 23,1В или выше чем 27,3В, означает проблему с автомобильной батареей.

### 5.3 Беспроводное соединение.

1) Для первого подключения FM-трансмиссера к вашему телефону включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, найдите «BT21» в списке подключений вашего телефона и выберите его.

2) После подключения вы услышите голосовое оповещение об успешном подключении беспроводного соединения.

### 5.4 Воспроизведение музыки.

После подключения к беспроводной сети можно воспроизводить музыку с мобильного телефона, прямо на аудиосистему вашего автомобиля. Вы можете использовать телефон для управления музыкой.

### 1. Общие сведения.

Данное устройство позволяет воспроизводить музыку или отвечать на телефонные звонки через беспроводное соединение или через FM-радиосигнал.

Вы также можете использовать Micro SD карту или USB накопитель в устройстве для воспроизведения музыки через FM-радиосигнал.

При подключении беспроводного FM передатчика в розетку прикуривателя, устройство будет отображать напряжение бортовой сети автомобиля.

### 2. Особенности.

1. Bluetooth V5.0, поддержка голосового оповещения.
2. Поддержка зарядки устройств на платформах Android и iOS или других устройств, (максимальный ток заряда 3.1А).
3. Отображение напряжения бортовой сети автомобиля.
4. Поддержка Micro SD и USB до 32 Гб.
5. Поддержка функции переключения папок.
6. Функция громкой связи: Встроенный микрофон, handsfree голосовые вызовы через стереосистему автомобиля. Ответ, отклонение вызова, завершение вызова с помощью одной кнопки на трансмиссере.
7. Технология эхо и шумоподавления (CVC) в режиме громкой связи.
8. Функция автоматического воспроизведения с последнего трека, после отключения зажигания (работает только с картами памяти).
9. Поддержка технологии A2DP Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile).

### 3. Комплектация.

FM-трансмиссер – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Вы также можете управлять музыкой через устройство.

Нажмите на кнопку [↶] для паузы/воспроизведения. Нажмите кнопки [↶] / [↷] для выбора предыдущей / следующей песни.

### 5.5 Регулировка громкости

При воспроизведении музыки, вращайте кнопку [↶] против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость; вращайте кнопку [↶] по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.

### 5.6 Воспроизведение с USB накопителя и Micro SD-карты

1) Вставьте USB накопитель в USB порт или Micro SD-карту в Micro SD порт, устройство автоматически распознает музыкальные форматы MP3/WMA/WAV/FLAC на USB накопителе или Micro SD-карте. Нажмите кнопку [↶] / [↷] для выбора предыдущей песни / следующей песни. Нажмите кнопку [↶] для паузы/воспроизведения.

2) Длительное нажатие кнопки [↶] позволит переключить музыкальную папку в режиме воспроизведения с USB накопителя / Micro SD-карты.

### 5.7 Выбор источников воспроизведения музыки

FM-трансмиссер может воспроизводить музыку с USB накопителя / Micro SD-карты и с помощью Bluetooth. Если подключены три варианта сразу, длительным нажатием кнопки [↶] вы можете выбрать источник воспроизведения музыки.

### 5.8 Функция громкой связи

После подключения вашего смартфона к FM-трансмиссеру:

Чтобы ответить на входящий звонок:

короткое нажатие кнопки [↶]

Чтобы отклонить входящий вызов:


длительное нажатие кнопки [↶]

Чтобы перезвонить последнему входящему/исходящему номеру:

короткое и быстрое нажатие дважды, кнопки [↶]

Чтобы отключить функцию громкой связи при входящем/исходящем звонке: длительное нажатие кнопки [↶]

### 4. Внешний вид



- (1) Светодиодный дисплей
- (2) USB-порт зарядки
- (3) Кнопка «назад» (Короткое нажатие для переключения предыдущей композиции/длительное нажатие для переключения папки)
- (4) Микрофон
- (5) Порт зарядного устройства USB / чтение USB
- (6) Кнопка «вперед» (Короткое нажатие для переключения следующей композиции/длительное нажатие для переключения режима воспроизведения. (Беспроводная/Micro SD-карта/USB диск)
- (7) многофункциональная кнопка: воспроизведение/пауза; ответ на входящий звонок/сброс входящего звонка/повторный вызов
- (8) Слот для Micro SD-карты

### 5. Инструкция по эксплуатации

#### 5.1 Первое подключение

1) Вставьте устройство в розетку прикуривателя автомобиля для включения.

2) После этого на дисплее устройства будет показано напряжение бортовой сети автомобиля.

3) Далее, устройство сигнализирует о готовности к работе. Подключитесь к устройству с помощью Bluetooth или вставьте USB / Micro SD-карту.

### 5.9 Функции USB-портов

⚡ - данный порт является обычным портом зарядки и может воспроизводить информацию с USB накопителя одновременно. ⚡ - USB порт с функцией быстрой зарядки телефонов и других устройств. Данный USB порт имеет встроенную функцию распознавания тока, которая может автоматически назначать ток, требуемый внешним устройствам.

### 6. Технические параметры

Интерфейс USB 2.0

USB-выход: 3.1А макс.

Поддержка Micro SD-карты / USB накопителя до 32 Гб

Поддерживаемые форматы: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE

FM-диапазон частот: 87,5-108 МГц (100 кГц шаг)

Рабочая температура: 0°С-60°С

Экран: светодиодный дисплей

Источник питания: DC12-24V

Дальность работы: до 10 метров

Габариты: 78 X 44 X 50мм

Вес: 36 гр

### 7. Примечание по использованию

1) Для наилучшего качества звука, пожалуйста, увеличьте громкость вашего смартфона до максимума.

2) Если звук имеет слишком много шума, пожалуйста, выберите другую радиочастоту, выбранная частота может быть занята радиостанцией или имеет слишком много помех.

3) Порт зарядки ⚡ USB данного устройства используется только для зарядки.

Не используйте высокомоощное оборудование или инвертор, чтобы избежать повреждений данного устройства.

4) Используйте напряжение, указанное в этом устройстве (12/24В), в противном случае устройство или автомобильная электросеть может быть повреждена.

5) Для того чтобы предотвратить разрядку аккумулятора вашего автомобиля, пожалуйста, обязательно выньте устройство из прикуривателя автомобиля после использования.